



Bedienungsanleitung

Waschmaschinen

- Wäsche **vorsortieren**, Tascheninhalte überprüfen, empfindliche Teile auf links drehen
- Wäsche in die **Waschtrommel legen und Türe schließen**. Die Trommel kann gut gefüllt werden. Es reicht wenn oben noch Platz für eine Faust ist.
Nummer bzw. Namen der Maschinen merken und an der Maschinenkasse bezahlen,
- Bezahlen an der Maschinenkasse**
Es können gleich mehrere Maschinen auf einmal gezahlt werden
Waschmittel ist im Preis enthalten und freigeschaltet, sobald die Maschine bezahlt ist
Waschmittel und bei Bedarf Weichspüler entnehmen.
Wechselgeld bzw. Kundenkarte nicht vergessen!
- Waschprogramm wählen**  bis zur gewünschten Programmnummer drücken
 - 1 = 90°C Kochwäsche inkl. Vorwäsche
 - 2 = 60°C Heißwäsche inkl. Vorwäsche
 - 3 = 40°C Buntwäsche inkl. Vorwäsche
 - 4 = 30°C Feinwäsche ohne Vorwäsche
 - 5 = 20°C Kaltwäsche ohne Vorwäsche

Aufteilung Waschmittel
1/3 Waschmittel in Fach A (Vorwäsche; linkes Fach)
2/3 Waschmittel in Fach B (Hauptwäsche; mittleres Fach))

Aufteilung Waschmittel
alles Waschmittel in Fach B (Mitte)
- Weichspüler** in Fach C (das rechte Fach mit dem Blümchen)
- Bei Bedarf **Essig als Hygienespüler** in Fach C (das rechte Fach mit dem Blümchen), oder als **Essig als Fleckenmittel** in das mittlere Fach B geben
- Jetzt noch den Startknopf  drücken und los geht's!
- Programme 1 - 3 dauern 37 Minuten / Programme 4 - 5 dauern 25 Minuten
- Beim Warten auf die Wäsche **gemütlich machen!** Viel Spaß!
- Nach dem Waschen kontrollieren, dass nichts in der Trommel geblieben ist!