



Bedienungsanleitung

maschinen-kasse

Wäsche in Waschmaschine bzw. Trockner legen + Nummer merken

Geld einwerfen / Kundenkarte einstecken
Die Kasse nimmt maximal 20 Euro in Münzen und Scheinen an
Es können gleich mehrere Maschinen auf einmal gezahlt werden

Maschinennummer auswählen + drücken
Bei den Trocknern - je 12 Minuten 1 x drücken
(erst wenn die Nummer **rot** leuchtet ist die Maschine bezahlt und aktiv)

	Preise	Frühaufsteher Preise 6-9 Uhr	Standardpreise	Sonntags Preisschlager
1 - 10	Waschmaschine 6 kg	3,00 €	3,70 €	2,50 €
11 + 12	Waschmaschine 12 kg	6,50 €	8,00 €	6,50 €
13 - 18	Trockner - je 12 Minuten	1,00 €	1,00€	1,00 €

Waschmittel ist im Preis für die Waschmaschine enthalten!
Bitte erst die Waschmaschine freischalten. Sobald das Licht **rot** leuchtet den Waschmittelknopf drücken

zusätzliche Portion Waschmittel 0,50 €
Weichspüler 0,30 €

Becher für Waschpulver und/oder Weichspüler einstellen und Knopf drücken

Taste für Wechselgeld drücken und Wechselgeld aus dem Geldfach entnehmen bzw. Kundenkarte entnehmen. **ACHTUNG!** Wechselgeld kommt erst, wenn mindestens eine Maschine aktiviert wurde. Die Kasse kann nicht als Geldwechsler genutzt werden.

...jetzt geht es weiter mit der Waschmaschine bzw. dem Trockner

Viel Spaß!

