






Bedienungsanleitung


Trockner

 **Faustregel: Pro Maschinenfüllung einen Trockner verwenden.** Je voller der Trockner ist, desto länger dauert der Trockenvorgang. **Wer es eilig hat, verteilt die Wäsche besser auf mehrere Trockner.** Ob ich in 1 Trockner z.B. 48 Minuten trockne, oder in 2 Trockner jeweils 24 Minuten trockne - die Kosten bleiben gleich.

 Wäsche in den Trockner geben und Tür schließen. Die Wäsche trocknet schneller, wenn die einzelnen Wäschestücke ausgeschüttelt und locker in die Trommel gelegt werden.

 Empfindliche Wäscheteile aussortieren und nicht trocknen.


 Daunen verdoppeln beim Trocknen ihr Volumen und benötigen viel Platz zum Trocknen. Deshalb pro Bett, Kissen, Jacke, Schlafsack etc. einen eigenen Trockner verwenden.
Trockner an der Maschinenkasse bezahlen. Es können sowohl mehrere Trockner, als auch mehrere Trocknergänge auf einmal bezahlt werden.

 Es ist schonender für die Wäsche wenn sie mit niedrigerer Temperatur getrocknet wird und wenn sie nicht übertrocknet wird.

 **Temperatur wählen** - dazu den Knopf neben der gewünschten Temperatur drücken
Bitte unbedingt die Trocknerempfehlung auf den Wäschesymbolen beachten!



NICHT
Trocknen



Trocknen bei
40° C

Feine Wäsche
Ø Trockendauer
36 - 48 Minuten



Trocknen bei
60° C


Buntwäsche
Ø Trockendauer
24 - 36 Minuten



Trocknen bei
80° C

Kochwäsche
Ø Trockendauer
12 - 24 Minuten

 Jetzt noch den Startknopf  drücken und los geht's!

 Daunen bei 40° trocknen. Bis Daunen wieder flauschig getrocknet sind, kann es 1 bis 2 Stunden dauern.

 Beim Warten auf die Wäsche **gemütlich machen!** Viel Spaß!

